



- Tvätta/Vask företrädesvis med full/fylld maskin
- Dosera korrekt i förhållande/ forhold till nedsmutsning/tilsmudsning och/og vattenhårdhet/vandhårdhed.
- Överdosering gör inte/ikke tvätten/vasketøjet renare och/og är skadligt för miljön.
- Sänk/Sænk temperaturen vid/ved normala tvättprogram/vaskeprogrammer for at skydda/beskytte miljön.
- Om du är dammallergiker/hustøvallergiker ska/skal du alltid tvätta/vaske sängkläder/senetøj i minst 60 °C.
- Kör regelbundet/regelmæssigt en tvätt/vask i 60 °C med ett tvättmedel/vaskemiddel, som/der innehåller/indeholder blekmedel/blegemiddel (vittvättmedel/ hvidvaskemiddel i pulverform) och/og følg/følg tillverkarens/maskinproducentens rekommendationer/anbefalinger gällande/vedrørende underhåll/vedligeholdelse.
- Låt/Lad maskinen stå öppen/åben mellan/mellem varje/hver tvätt/vask.
- fit'n clean är fritt från/uten fosfater

Doseringstabell för fit'n clean (3-5 kg tvätt/tøj).

	Lätt smutsad	Normalt smutsad
Mjukt/Blödt vatten (<10 °dH)	35 ml	50 ml
Medelhårt vatten (10-20 °dH)	45 ml	65 ml
Hårt vatten (>20 °dH)	55 ml	80 ml

Sportplagg/Sportstøj är som regel lätt smutsade/snavset.

- Pese mieluiten täydellä koneella
- Annotele oikeassa suhteessa pyykin likaisuudesta ja veden kovuudesta riippuen.
- Yliannostus ei tee pyykistä puhtaampaa ja on ympäristölle haitallista.
- Normaalia pesuohjelmaa käytettäessä alenna lämpötilaa suojellaksesi ympäristöä.
- Jos olet allerginen pölylle, pese lakanat aina vähintään 60 °C.
- Pese säännöllisesti koneellinen 60 asteessa pesuaineella joka sisältää valkaisuainetta (jauhemainen valkopyykinle takoitettu pesuaine) sekä seuraa valmistajan suosituksia koneen huoltoon koskien.
- Pidä pesukoneen ovi auki pesujen välillä.

fit'n clean annostelutaulukko (3-5 kg kangas)

	Kevyesti likaantunut	Normaalisti likaantunut
Pehmeä vesi (<10 °dH)	35 ml	50 ml
Keskikova vesi (10-20 °dH)	45 ml	65 ml
Kova vesi (>20 °dH)	55 ml	80 ml

Urheiluvaatteet ovat normaalisti kevyesti likaantunutta pyykinä.